

Anleitung Spülmaschine



Bedienfeld & allg. Hinweise:

Die Spülmaschine **muss** vom Benutzer **vollständig ausgeräumt** und nach Gebrauch wieder **ausgeschaltet werden!**

Für das Vorheizen benötigt die Maschine ca. **30 Minuten** und **3 Minuten** für den eigentlichen Spülvorgang.

Diese Zeiten bitte entsprechend einplanen, bzw. die Maschine bei Bedarf schon zu Beginn des Kegeltermins einschalten.



1. Spülmaschine einschalten: Tür / Klappe **fest verschließen!**
die Maschine mit dem Hauptschalter einschalten
und **mindestens 30 Minuten vorheizen** lassen.



2. Programm wählen: Taste „P“ so oft drücken bis „3“ angezeigt wird



3. Einräumen und Starten: Tür öffnen, Spülgut einräumen, Tür **fest** schließen.
Mit der grünen Starttaste den Spülvorgang starten,
während des Spülvorganges leuchtet die Taste „blau“,
nach Beendigung des Spülvorganges leuchtet die Taste
wieder „grün“



4. Beenden & Ausräumen: die Maschine mit dem Hauptschalter ausschalten.
Tür öffnen und das Spülgut ausräumen.
Danach das Standrohr herausziehen und das Wasser **komplett** ablaufen lassen – wenn sich kein Wasser mehr in der Maschine befindet, **dass Standrohr wieder korrekt einsetzen.**

